

**Advertencia: Antes de limpiar los componentes del equipo de Enciclomedia, siga los siguientes pasos para reducir el riesgo de descargas eléctricas y proteger el equipo:**

1. Apague el CPU, el monitor, la impresora, el pizarrón electrónico, el proyector y el *no-break* o Unidad de Respaldo de Energía (UPS).
2. Apague por completo el *no-break* (UPS), desactivando tanto el interruptor anterior como el posterior.
3. Desconecte el cable de alimentación del *no-break* (UPS), y de los demás componentes que estén directamente conectados al tomacorriente.
4. Preferentemente, deje enfriar el equipo por lo menos 30 minutos.

**Limpieza del CPU, *no-break* (UPS), impresora, teclado, ratón, bocinas, teléfono, mesa y plumones para el pizarrón electrónico:**

1. Utilice un paño limpio y seco para limpiar el polvo de las cubiertas y botones de todos y cada uno de los componentes.
2. Utilice un paño limpio humedecido con agua para limpiar la cubierta y los botones de todos y cada uno de los componentes. El paño deberá estar casi seco para no dañar los componentes.
3. Haga una mezcla de 50% de alcohol isopropílico y 50% de alcohol etílico (desinfectante). En caso de no conseguir el isopropílico, usar sólo el alcohol etílico. Humedezca un paño limpio con el alcohol. Limpie las cubiertas y botones con el paño humedecido. Cada vez que concluya una superficie, lave el paño antes de volver a utilizarlo.

**Nota:** Si utiliza un multicontacto, proceda a limpiarlo de la misma forma.

**Limpieza del monitor, pizarrón electrónico y del proyector:**

1. Utilice un paño suave, preferentemente de algodón, limpio y seco, para limpiar el polvo del monitor, el pizarrón electrónico y el proyector.
2. Utilice un paño limpio humedecido con agua para limpiar el monitor, el pizarrón electrónico y el proyector. El paño deberá estar casi seco para no dañar los componentes.
3. Haga una mezcla con 50% de alcohol isopropílico y 50% con alcohol etílico (desinfectante). En caso de no conseguir el isopropílico, usar sólo el alcohol etílico. Humedezca un paño limpio con el alcohol. Limpie con sumo cuidado el monitor, el pizarrón electrónico, la cubierta, los botones y la palanca de enfoque del proyector con el paño humedecido. Esta operación debe realizarse cuidadosamente para no rayar los componentes ni desenfocar el proyector para no afectar la correcta definición al usarse nuevamente. Cada vez que concluya una superficie, lave el paño antes de volver a utilizarlo.

**Después de concluir la limpieza de los componentes del equipo de Enciclomedia, siga los siguientes pasos para garantizar que se reinicie adecuadamente el equipo.**

1. Espere unos minutos para que se volatilice el alcohol antes de conectar el equipo.
2. Conecte el *no-break* (UPS) al tomacorriente.
3. Conecte el resto de componentes que haya desconectado del tomacorriente.
4. Encienda los botones anterior y posterior del *no-break* (UPS). Recuerde asegurarse de que este componente quede encendido.
5. Encienda el resto de los componentes como normalmente lo hace antes de usar el equipo.